Adressage IPv6

L'adressage est fortement hiérarchisé, L'adresse IP da la version 6 est composée de 128 bits pour régler le problème de saturation que nous avons avec IPv4. Les adresses IPv6 sont définies de la manière suivante

0	128
Subnet Prefix	Interface Identifier
n bits	128-n bits

Dans le plan d'adressage agrégé, n=64 et le format de l'adresse est défini comme suit :

0	47		128
Public	Site .	Interface Identifier	

Nous avons trois groupes d'adresses les adresses *Unicast*, les adresses *Anycast*, les adresses *Multicast*.

1) Adresses Unicast

οù

L'adresse *Unicast* permet de définir un hôte particulier. Le plan d'adressage défini initialement dans le RFC 2450 comprend trois niveaux de hiérarchie qui sont :

- une topologie publique sur 48 bits
- une topologie de site sur 16 bits
- un identifiant d'interface sur 64 bits distinguant les différentes machines sur le lien.

Les adresses *Unicast* sont représentées de la manière suivante au format de la topologie publique

3	13	8	24	16	64 bits
FP	TLA	RES	NLA	SLA	Interface ID
	ID		ID	ID	

FP (Format Prefix) : préfixe identifiant le plan d'adressage,

TLA ID (Top-Level Aggregation Identifier) : une unité d'agrégation haute

Les TLA représentent de grands opérateurs internationaux

RES (Reserved for futur use) : partie réservée. Elle permet de faire évoluer le plan d'adressage.

NLA ID (Next-Level Aggregation Identifier) :des unités d'agrégation basse. La dernière agrégation basse constitue l'identificateur du site,

SLA ID (Site-Level Aggregation Identifier): topologie du site,

Interface ID(Interface Identifier): identifiant d'interface.

Il faut aussi noter qu'il existe des adresses Unicast particulières :

- l'adresse de loopback : l'adresse de boucle : :1 ; lorqu'une machine utilise cette adresse, elle s'envoie des paquets IPv6 à elle-même ;
- l'adresse indéterminée 0 :0 :0 :0 :0 :0 :0 est utilisée pendant l'initialisation de l'adresse IPv6 d'une machine ;
- l'adresse de lien local est obtenue par configuration automatique et est valide uniquement sur un même espace de lien sans routeur intermédiaire. Le format d'une adresse de lien est le suivant :

10 bits	54 bits	64 bits
1111 1110 10	0	ID Interface
F E 8)	1

- l'adresse de site local est restreinte au site et son format est défini comme suit :

10 bits	38 bits	16 bits	64 bits
1111 1110 11	0	ID Subnet	ID Interface
F E C			

- l'adresse IPv4 mise en correspondance aussi appelée l'adresse IPv4 compatible.

 Nous reviendrons le format et l'intérêt de ces deux adresses dans la partie migration vers

 1Pv6.
- 2) Adresses Anycast

Une adresse Anycast est une adresse allouée à un groupe d'interfaces. Un paquet envoyé à une adresse Anycast est dirigé vers l'interface la plus proche. Le format d'une adresse Anycast défini actuellement est le suivant :

n bits	128-n bits
Subnet prefix	0000000

Une adresse Anycast permet de désigner un service par une adresse connue bien connue, de ce fait, il n'est pas nécessaire d'interroger un serveur pour connaître la localisation d'un équipement.

Les adresses Anycast sont des adresses spéciales utilisées pour couvrir les besoins tels que déterminer le serveur DNS le plus proche, ou tout groupe dynamique similaire.

La fonction Anycast permet de diffuser largement des données et de réaliser dans une certaine mesure des fonctions de type broadcast.

3) Adresses Multicast

Une adresse IPv6 Multicast identifie une adresse de groupe qui contient plusieurs hôtes

0	4	4	112 bits
8	-1	-1	
			Group ID
11111111	flag	scope	
111111			

11111111 (FF) identifie l'adresse comme étant multicast où

flag est défini sur 4 bits comme suit



T=0 indique c'est une assignation permanente

T=1 indique que c'est une assignation provisoire

Scope est défini sur 4 bits. Chaque valeur correspond à une fonctionnalité spécifique

- reserved
- node-local scope 1
- link-local scope 2
- 3 unassigned
- 4 unassigned
- site local-scope 5

- 6 unassigned
- 7 unassigned
- 8 organisation-local scope
- 9 unassigned
- A unassigned
- B unsassigned
- C unassigned
- E global
- F reseved

Group ID : identifie un groupe multicast au sein de l'étendue spécifiée